


(() HomeLink[®] kompatibel

E2

IP1935FR rev. 2010-07-19

FR Manuel d'installation du tableau électronique pour automatisme à 2 moteures 230V~ avec radio incorporée.





SOMMAIRE

	Argument	Page
1.	Consignes générales de sécurité	3
2.	Déclaration CE de conformité	4
3.	Données techniques	4
3	.1 Applications	4
4.	Raccordement de l'alimentation électrique	4
5.	Commandes	5
6.	Sorties et accessoires	6
7.	Réglages	7
8.	Fonctionnement récepteur radio	9
9.	Mise en marche	9
10.	Recherche des pannes	10
11.	Exemple d'application pour portails a un vantail	11
12.	Exemple d'application pour portails a deux vantaux	13
13.	Modalité de fonctionnement homme mort	15

Touts droits reservés

Les informations mentionnées dans ce catalogue ont été controlées avec la plus grande attention. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou approximations dépendant d'exigences techniques ou graphiques.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le présent manuel d'installation s'adresse exclusivement à un personnel qualifié.

L'installation, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués conformément à la bonne pratique et aux normes en vigueur.

Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation du produit. Une mauvaise installation peut être source de danger. Ne pas jeter dans la nature les matériaux qui composent l'emballage (plastique, polystyrène, etc.) et ne pas les laisser à la portée des enfants car ils sont une source potentielle de danger. Avant de commencer l'installation, vérifier l'intégrité du produit.

Ne pas installer le produit en atmosphère et environnement explosifs: la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

Les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, bourrelets sensibles, arrêt d'urgence, etc.) doivent être installés en tenant compte: des réglementations et directives en vigueur, des règles de la bonne pratique, de l'environnement d'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisme.

Avant de mettre sous tension, s'assurer que les données figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles du secteur. Prévoir sur le réseau d'alimentation un disjoncteur/sectionneur omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm.

Contrôler si en amont de l'installation électrique il y a un disjoncteur différentiel et une protection contre les surtensions appropriées.

Si nécessaire, raccorder l'automatisme à une installation de mise à la terre réalisée conformément aux prescriptions des normes de sécurité en vigueur.

Au cours des interventions d'installation, entretien et réparation, couper l'alimentation avant d'ouvrir le couvercle pour accéder aux parties électriques.

N'effectuer la manipulation des parties électroniques qu'après s'être muni de bracelets conducteurs antistatiques reliés à la terre. Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement si des composants incompatibles sont installés.

En cas de réparation ou de remplacement des produits, utiliser exclusivement les pièces de rechange DITEC.

2. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Fabricant: DITEC S.p.A.

Adresse: via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.Ila (VA) - ITALY

déclare que l'armoire electronique E2 (avec radio 433,92 MHz incorporée) est conformé aux dispositions des

directives CE suivantes:

Directive R&TTE 1999/5/CE; Directive EMC 2004/108/CE;

Directive basse tension 2006/95/CE.

Caronno Pertusella, 19-07-2010




3. DONNÉES TECHNIQUES


	E2	E2J	
Alimentation	230 V~ / 50 Hz	120 V~ / 60 Hz	
Fusible F1	F5A	F6,3A	
Sortie 1 moteur	230 V~ / 5 A	120 V~ / 6,3 A	
Sortie 2 moteures	230 V~ / 2 x 2,5 A	120 V~ / 2 x 3,15 A	
Alimentation des accessoires	24 V= / 0,5 A		
Température	-20 °C / +55 °C		
Degré de protection	IP55		
Codes radio mémorisables	200		
Fréquence radio	433,92 MHz		



REMARQUE: la garantie de fonctionnement et les performances spécifiées ne s'obtiennent qu'avec les accessoires et les dispositifs de sécurité DITEC.

3.1 Applications





4. RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fixer le tableau électronique de façon permanente. Effectuer le passage des câbles par le bas du boîtier. Avant de raccorder l'alimentation électrique, vérifier que les données de la plaque correspondent à celles du réseau de distribution électrique.

Prévoir, sur le réseau d'alimentation, un interrupteur sectionneur omnipolaire présentant une distance d'ouverture des contacts supérieure ou égale à 3 mm.

Vérifier que, en amont de l'installation électrique, sont montés un disjoncteur différentiel et une protection contre les surintensités adaptés.

Utiliser un câble électrique de type FROR 450/750V 3x1,5 mm et le raccorder aux bornes L (marron), N (bleu), (jaune/vert) à l'intérieur de l'automatisme.

Bloquer le câble à l'aide du serre-câble.

S'assurer de l'absence de bords tranchants qui pourraient détériorer le câble d'alimentation.

Le raccordement au réseau de distribution électrique doit, sur le tronçon extérieur à l'automatisme, s'effectuer sur un chemin de câbles indépendant et séparé des raccordements aux dispositifs de commande et de sécurité.

COMMANDES

Command	de	Fonction	Description
1 5	N.O.	PAS-A-PAS AVEC	Avec DIP1A=OFF et TC <max, active="" contact="" du="" fermeture="" la="" th="" une<=""></max,>
		FERMETURE	manoeuvre d'ouverture et de fermeture en séquence: ouverture-
		AUTOMATIQUE	arrêt-fermeture-ouverture.
			REMARQUE: l'arrêt n'est pas permanent car la durée a été pro-
			grammée par TC.
		PAS-A-PAS SANS	Avec DIP1A=OFF et TC=MAX, la fermeture du contact active une
		FERMETURE	manoeuvre d'ouverture et de fermeture en séquence: ouverture-
		AUTOMATIQUE	arrêt-fermeture-ouverture.
		OUVERTURE AVEC	Avec DIP1A=ON et TC <max, active="" contact="" du="" fermeture="" la="" la<="" th=""></max,>
		FERMETURE	manoeuvre d'ouverture.
		AUTOMATIQUE	
		OUVERTURESANS	Avec DIP1A=ON et TC=MAX, la fermeture du contact active la
		FERMETURE	manoeuvre d'ouverture.
		AUTOMATIQUE	REMARQUE: avec l'automatisme à l'arrêt la fermeture du contact
			1-5 effectue la manoeuvre opposée à celle précédant l'arrêt.
16	N.C.	ARRÊT	Avec DIP5B=ON, l'ouverture du contact de sécurité arrête et/ou
		DE SÉCURITÉ	empêche toute manoeuvre.
1 6	N.O.	FERMETURE	Avec DIP5B=OFF, la fermeture du contact active la manoeuvre
		-	de fermeture.
1 — 8	N.C.	SÉCURITÉ	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'inversion du mou-
.	11.0.	D'INVERSION	vement (réouverture) lors de la phase de fermeture.
1 9	N.C.	ARRÊT	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'arrêt du mouvement.
1 9	N.O.	COMMANDE	·
1 —— 9	IN.O.		Avec DIP1A=ON et DIP5B=OFF, l'ouverture du contact 1-9 habi-
		HOMME MORT	lite la fonction à homme mort:
			- ouverture à homme mort 1-3;
			- fermeture à homme mort 1-4.
			REMARQUE: les éventuelles sécurités présentes, la fermeture
			automatique et la carte insérée sur le emplacement AUX sont
			déshabilitées.
0 11	N.C.	FIN DE COURSE	Avec TM=MAX, l'ouverture du contact de la fin de course arrête
		DE FERMETURE	le mouvement de fermeture du moteur 2 (M2).
		M2	Avec TM=MAX et DIP3B=OFF, l'ouverture du contact de la fin de
			course arrête le mouvement de fermeture du moteur 1 (M1).
0 11	N.O.	FIN DE COURSE	Voir à la page 12-14.
		DE PROXIMITE M2	
0 12	N C	FIN DE COURSE	Avec TM=MAX, l'ouverture du contact de la fin de course arrête
-		DE FERMETURE	le mouvement de fermeture du moteur 1 (M1).
		M1	Con TM=MAX e DIP3B=OFF, l'ouverture du contact de la fin de
		IVI I	course arrête le mouvement de ouverture du moteur 1 (M1).
0 - 12	N.O.	FIN DE COURSE	
0 12	IN.U.		Voir à la page 12-14.
	N 0	DE PROXIMITE M1	ATTENTION Is made to the first of the DNA IDO 1.11 At 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	N.O.	MÉMORISATION	ATTENTION: le module de mémoire BIXMR2 doit être inséré.
		ET EFFACEMENT	Mémorisation des émetteurs:
		ÉMETTEURS	- appuyer sur la touche PRG (le voyant SIG s'allume),
			- effectuer la transmission de l'émetteur à mémoriser (le voyant
PRG			SIG clignote),
			- attendre 10 s pour achever la mémorisation (le voyant SIG
			s'éteint).
			Effacement des émetteurs:
			- appuyer 3 s sur la touche PRG (le voyant SIG clignote),
			- appuyer de nouveau 3 s sur la touche PRG (le voyant SIG cli-
			gnote rapidement).
			J

ATTENTION: placer un pontet sur tous les contacts N.C. s'ils ne sont pas utilisés. Les bornes présentant le même numéro sont équivalentes.

5

6. SORTIES ET ACCESSOIRES

Sortie	Valeur-Accessoires	Description	
0 1	24 V= / 0,5 A	Alimentation des accessoires. Sortie de l'alimentation des accessoires externes, y compris les lampes d'état de l'automatisme.	
1 ───── 11 24 V= / 3 W		Lampe d'automatisme ouvert. Seulement avec fin de course 0-11 (N.C.) connecté et DIP3B=OFF la lumière s'éteint lorsque l'automatisme est fermé.	
1	Lampe d'automatisme refermé. Seulement avec fin de co (N.C.) connecté et DIP3B=OFF la lumière s'éteint lorsque tisme est ouvert.		
1	Lampe d'automatisme ouvert. La lumière s'éteint lorsque matisme est fermé.		
0	0 — 15 12 V= / 15 W Serrure électrique. S'active à chaque commande d'ouv		
\ \A\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Flash clignotant . S'active lors de la manoeuvre d'ouverture et de fermeture.	
X — & L 230 V~ / 100 W DIP3B=OFF et en l'absence de moteur raccordé a on pourra raccorder une lumière de courtoisie qu 180 s à chaque commande d'ouverture (totale or		Lumière de courtoisie. Seulement en modalité 1 moteur (avec DIP3B=OFF et en l'absence de moteur raccordé aux bornes X-Z-Y), on pourra raccorder une lumière de courtoisie qui s'allume pendant 180 s à chaque commande d'ouverture (totale ou partielle), pas-àpas et de fermeture.	
AUX couplage, type récepteur radio, spi nement des cartes de couplage es ATTENTION: l'insertion et l'extract		Le tableau électronique est équipé de un emplacement de carte de couplage, type récepteur radio, spires magnétiques, etc. Le fonctionnement des cartes de couplage est sélectionné par le DIP1A. ATTENTION: l'insertion et l'extraction de carte embrochable doivent être réalisées en l'absence d'alimentation.	
COM BIXMR2		Le module mémoire permet la mémorisation des radiocommandes. En cas de remplacement du tableau électronique, le module de mémoire BIXMR2 en usage pourra être inséré sur le nouveau tableau électronique. ATTENTION: l'insertion et l'extraction du module de mémoire doivent être réalisées en l'absence d'alimentation.	

7. RÉGLAGES

	Description	OFF	ON 🖔
DIP1A	Fonctionnement de la commande 1-5.	Pas-à-pas.	Ouverture.
	REMARQUE: impose également le fon-		
	ctionnement de carte de couplage raccor-		
	dée sur AUX.		
DIP2A	Renouvellement du temps de fermeture	50%	100%
	automatique.		
DIP3A	Etat de l'automatisme à la mise en marche.	Ouvert.	Fermé.
	Indique la façon dont le tableau électro-	REMARQUE: en présen-	REMARQUE: si la ferme-
	nique considère l'automatisme lors de la	ce d'un fin de course, il	ture automatique n'est pas
	mise en marche.	est conseillé positionner	utilisée, il est conseillé posi-
		DIP3A=OFF.	tionner DIP3A=ON.
DIP4A	Déverrouillage serrure électrique.	Désactivé.	Activé.
DIP1B	Démarrage à la force maximale.	Désactivé.	Activé.
		Le moteur part à la tension	Le moteur part à la tension
		imposée avec RF.	maximale pendant 1 s.
DIP2B	UTILISATION FUTURE	1	1
DIP3B	Typologie automatisme.	Automatisme à 1 moteur.	Automatisme à 2 moteurs.
DIP4B	Modèle automatisme.	FACIL	Autres automatismes.
DIP5B	Fonctionnement de la commande 1-6.	Fermeture.	Arrêt.
DIP6B	Fonctionnement de sécurité de inver-	Avec l'automatisme à l'arrêt,	Avec l'automatisme à l'arrêt,
	sion.	si le contact 1-8 est ouvert	si le contact 1-8 est ouvert,
		il est possible d'activer la	toute manoeuvre est im-
		manoeuvre d'ouverture.	possible.

	Description	OFF 💷	ON 📼
JR1	Récepteur radio incorporé.	Désactivé.	Activé.

Trimmer	Description
RF min max	Réglage de la force. Règle la tension fournie au moteur.
TR Réglage du temps de retard à la fermeture moteur 1 (M1). De 0 à 3 En fermeture, le moteur 1 (M1) arrive avec un retard réglable par rapp	
0 s 30 s	(M2). En ouverture, le moteur 2 (M2) part avec 3 s de retard par rapport à moteur 1 (M1). Avec TR=MIN les vantaux partent simultanément. REMARQUE: il est conseillé d'imposer TR=MIN avec des vantaux sans superposition ou bien d'imposer TR>3 s avec des vantaux avec superposition.
R1 min Disabled	Réglage de la poussée sur les obstacles. Le tableau électronique est équipé d'un dispositif de sécurité qui, en présence d'un obstacle lors de la manoeuvre d'ouverture, arrête le mouvement, alors que, lors de la manoeuvre de fermeture, il arrête ou inverse le mouvement. Avec R1=MIN on obtient la sensibilité maximale aux obstacles (poussée minimale). Avec R1=MAX la fonction de détection est déshabilitée (poussée maximale).
TC Os Disabled	Réglage du temps de fermeture automatique. De 0 à 120 s. Avec DIP2A=OFF et après l'intervention d'une sécurité, le décompte démarre au re-lâchement de la sécurité (par exemple, après le passage à travers les photocellules), et perdure sur la moitié du temps imposé avec TC (50%). Avec DIP2A=ON, le décompte démarre avec l'automatisme ouvert et perdure sur toute la durée imposée avec TC (100%). REMARQUE: après l'activation de la commande de arrêt, à la fermeture du contact 1-9, la fermeture automatique n'est habilitée qu'après une commande d'ouverture totale, partielle ou pas-à-pas.
TM 85 120 s	Réglage du temps de manoeuvre. De 0 à 120 s. REMARQUE: imposer TM=MAX en cas d'utilisation de fins de course.

LED	Allumé	Clignotant
SIG	Phase d'habilitation et de mémorisation des	Réception d'une transmission radio.
_	émetteurs.	Phase d'effacement des émetteurs en
		cours.
		Mémoire BIXMR2 détériorée.
IN	Réception de la commande ou variation de	
	l'état d'un interrupteur DIP.	1
11	Le contact du fin de course 0-11 est ouvert.	1
		/
12	Le contact du fin de course 0-12 est ouvert.	,
		,
SA	Au moins un des contacts de sécurité est	Comptage des manoeuvres réalisées (unique-
_	ouvert.	ment à l'allumage du tableau électronique):
		1 clignotement rapide = 1000 manoeuvres
		1 clignotement lent = 10000 manoeuvres
POWER	Présence de l'alimentation.	,
		1

8. FONCTIONNEMENT RÉCEPTEUR RADIO

Le tableau électronique est équipé d'un récepteur radiocommande avec fréquence 433,92 MHz. L'antenne est constituée d'un fil rigide de 173 mm de longueur.

Il est possible d'augmenter la portée de la radio en raccordant l'antenne externe présente dans les flashes clignotants ou en installant l'antenne accordée (BIXAL).

REMARQUE: pour connecter l'antenne externe au tableau électronique utiliser un câble coaxial de type RG58 (10 m max).

Dans le module mémoire BIXMR2 on peut mémoriser jusqu'à 200 transmetteurs.

ATTENTION: si le récepteur radio incorporé au tableau électronique n'est pas utilisé, régler JR1=OFF et enlever le module mémoire.

Pour effectuer les opérations de mémorisation, clonage et effacement des radiocommandes, consulter le mode d'emploi des radiocommandes.

Il est possible de sauvegarder jusqu'à quatre touches CH de la même radiocommandes dans le tableau électronique.

Si une seule touche CH (quelconque) de la radiocommande est mémorisée, la commande 1-5 est effectuée (pas-à-pas/ouverture).

Si deux à quatre touches CH de la même radiocommande sont mémorisées, les fonctions associées aux touches CH sont les suivantes:

- CH1 = commande 1-5 pas-à-pas/ouverture;
- CH2 = commande d'ouverture partielle, provoque l'ouverture de l'automatisme pendant environ 8 s;
- CH3 = commande allumage/extinction lumière de courtoisie;
- CH4 = commande d'arrêt, équivalente à la commande 1-9 impulsive.

En cas de remplacement du tableau électronique, le module de mémoire BIXMR2 en usage pourra être inséré sur le nouveau tableau électronique.

ATTENTION: l'insertion et l'extraction du module de mémoire BIXMR2 doivent être réalisées en l'absence d'alimentation.

9. DEMARRAGE



ATTENTION Les manoeuvres relatives au point 5 s'effectuent sans sécurités.

On ne peut régler les trimmers que lorsque l'automatisme est à l'arrêt.

- 1- Placer un pontet sur les contacts de sécurité N.C.
- 2- Vérifier le type de l'application choisie.
- 3- Régler les fins de course en ouverture ou fermeture en cas d'utilisation.

 REMARQUE: les fins de course doivent rester enfoncés jusqu'à la fin de la manoeuvre.
- 4- Imposer TR>3 s avec des automatismes à deux vantaux avec superposition.
- 5- Fournir l'alimentation et contrôler le bon fonctionnement de l'automatisme avec des commandes successives d'ouverture et de fermeture.
 - Vérifier l'intervention des fins de course en cas d'utilisation.
 - REMARQUE: si le sens de rotation du moteur n'est pas correct il faut inverser les deux phases d'alimentation U-V ou X-Y.
- 6- Raccorder les dispositifs de sécurité (en retirant les pontets correspondants) et en vérifier le bon fonctionnement
- 7- Si nécessaire, régler le temps de fermeture automatique à l'aide du trimmer TC.


 ATTENTION: le temps de fermeture automatique après l'intervention d'une sécurité dépend de configuration de DIP2A.
- 8- Imposer le trimmer RF sur la position permettant le bon fonctionnement de l'automatisme et préservant la sécurité de l'utilisateur en cas de choc.
- 9- Imposer la poussée sur les obstacles à l'aide du trimmer R1.
 - REMARQUE: si le vantail qui se referme en second rencontre un obstacle, les deux vantaux se rouvrent. La manoeuvre de fermeture successive s'effectue un vantail à la fois.
 - ATTENTION: vérifier que les forces opérationnelles de la lisse sont conformes aux normes EN12453-EN12445.
- 10- Raccorder les autres accessoires éventuels et en vérifier le bon fonctionnement.
- 11- Après la mise en marche et les vérifications, refermer le boîtier.
- i

REMARQUE: en cas d'interventions d'entretien ou de remplacement du tableau électronique, répéter la procédure de demarrage.

10. RECHERCHE DES PANNES

Probleme	Cause possible	Intervention
L'automatisme n'ouvre pas	Manque de tension.	Vérifier que le tableau électronique est
et il ne ferme pas non plus.	(voyant POWER éteint).	correctement alimenté.
	Accessoires en court-circuit.	Débrancher tous les accessoires des
	(voyant POWER éteint).	bornes 0-1 (la tension de 24V= doit
		être présente) et les rebrancher un à la fois.
	Fusible de ligne brûlé.	Remplacer le fusible F1.
	(voyant POWER éteint).	
	Les contacts de sécurité sont ouverts.	Vérifier que les contacts de sécurité sont
	(voyant SA allumé).	correctement fermés (N.C.).
	La radiocommande ne marche pas.	Contrôler la bonne mémorisation des
		émetteurs sur la radiocommande incor-
		porée. Si le récepteur radio incorporé
		au tableau électronique est en panne,
		il est possible de prélever les codes
		des radiocommandes par extraction du
		module de mémoire.
L'automatisme ouvre pas mais il ne ferme pas.	Les contacts de sécurité sont ouverts. (voyant SA allumé).	Vérifier que les contacts de sécurité sont correctement fermés (N.C.).
	Les photocellules sont activées.	Contrôler le fonctionnement des cellules
	(voyant SA allumé).	photoélectriques et les nettoyer éventuellement.
	La fermeture automatique ne marche	Verificare che il trimmer TC non sia
	pas.	impostato al massimo.
L'automatisme n'a pas be- aucoup de force et n'inver- se pas le mouvement.	Le condensateur du moteur a une va- leur de capacité erronée.	Remplacer le condensateur du moteur.
Les sécurités extérieures	Raccordements erronés entre les cel-	Raccorder les contacts de sécurité
n'interviennent pas.	lules photoélectriques et le tableau	N.C. en série entre eux et retirer les
	électronique.	éventuels pontets du bornier du tableau
		électronique.
	L'émission radio est empêchée par les	
de portée et elle ne marche	•	placer les batteries des émetteurs.
pas avec l'automatisme en mouvement.	béton armé.	

11. EXEMPLE D'APPLICATION POUR PORTAILS A UN VANTAIL



Quand l'armoire électronique est utilisée dans des applications pour portails à un vantail, on pourra choisir l'une des modalités de fonctionnement suivantes:

(Fig. 11.1) Le vantail s'arrête sur les butées mécaniques et sur les obstacles.

Imposer le temps de manoeuvre 2÷3 s supérieur au temps réel utilisé par le vantail (TM<MAX) et shunter les bornes 0-11-12.

Avec ces raccordements, le vantail s'arrête sur la butée mécanique d'ouverture et de fermeture et en cas de détection d'obstacle.

(Fig. 11.2) Le vantail s'arrête sur les fins de course et sur les obstacles.

Les contacts N.C. des fins de course d'ouverture et de fermeture sont en série avec les phases du moteur. Imposer le temps de manoeuvre TM<MAX et shunter les bornes 0-11-12.


Avec ces raccordements, le vantail s'arrête sur le fin de course d'ouverture et de fermeture et en cas de détection d'obstacle.


(Fig. 11.3) Le vantail s'arrête sur les fins de course et s'inverse sur les obstacles.


Imposer le temps de manoeuvre TM=MAX et raccorder les contacts N.C. des fins de course d'ouverture et de fermeture aux bornes 0-11-12.

Avec ces raccordements, le vantail s'arrête lorsque les fins de course interviennent.

En cas de détection d'obstacle lors de la manoeuvre d'ouverture, le vantail s'arrête avec une manoeuvre de dégagement; lors de la manoeuvre de fermeture, le vantail se rouvre.







(Fig. 11.4) Le vantail s'arrête sur les butées mécaniques et s'inverse sur les obstacles.

Imposer le temps de manoeuvre 2÷3 s supérieur au temps réel utilisé par le vantail (TM<MAX) et positionner les fins de course de proximité 2÷3 s avant la butée mécanique.

Avec ces raccordements, le vantail s'arrête sur sa propre butée mécanique d'ouverture et de fermeture.

Lors de la manoeuvre d'ouverture, en cas de détection d'obstacle avant l'intervention du fin de course de proximité, le vantail s'arrête avec une manoeuvre de dégagement; après l'intervention du fin de course de proximité, le vantail s'arrête sur l'obstacle.

Lors de la manoeuvre de fermeture, en cas de détection d'obstacle avant l'intervention du fin de course de proximité, le vantail se rouvre; après l'intervention du fin de course de proximité, le vantail s'arrête sur l'obstacle.


(Fig. 11.5) Le vantail s'arrête sur le fin de course en ouverture et sur la butée mécanique en fermeture et s'inverse sur les obstacles.


Imposer le temps de manoeuvre 2÷3 s supérieur au temps réel utilisé par le vantail (TM<MAX) et positionner les fins de course de proximité de fermeture 2÷3 s avant la butée mécanique et raccorder le fin de course N.C. d'ouverture en série avec la phase d'ouverture du moteur.

Avec ces raccordements, le vantail s'arrête sur la butée mécanique de fermeture, et en ouverture lorsque le fin de course correspondant intervient.


Lors de la manoeuvre d'ouverture, en cas de détection d'obstacle, le vantail s'arrête avec une manoeuvre de dégagement.

Lors de la manoeuvre de fermeture, en cas de détection d'obstacle avant l'intervention du fin de course de proximité, le vantail se rouvre; après l'intervention du fin de course de proximité, le vantail s'arrête sur l'obstacle.





12. EXEMPLE D'APPLICATION POUR PORTAILS A DEUX VANTAUX



Quand l'armoire électronique est utilisée dans des applications pour portails à deux vantaux, on pourra choisir l'une des modalités de fonctionnement suivantes:

(Fig. 12.1) Les vantaux s'arrêtent sur les butées mécaniques et sur les obstacles.

Imposer le temps de manoeuvre 2÷3 s supérieur au temps réel utilisé par les vantaux (TM<MAX) et shunter les bornes 0-11-12.

Avec ces raccordements, chacun des vantaux s'arrête sur la butée mécanique d'ouverture et de fermeture et en cas de détection d'obstacle.

(Fig. 12.2) Les vantaux s'arrêtent sur les fins de course et sur les obstacles.

Les contacts N.C. des fins de course d'ouverture et de fermeture sont en série avec les phases des moteurs. Imposer le temps de manoeuvre TM<MAX et shunter les bornes 0-11-12.

Avec ces raccordements, chacun des vantaux s'arrête sur le fin de course d'ouverture et de fermeture et en cas de détection d'obstacle.


(Fig. 12.3) Les vantaux s'arrêtent sur les fins de course et s'inversent sur les obstacles.


Imposer le temps de manoeuvre TM=MAX et raccorder les contacts N.C. des fins de course de fermeture aux bornes 0-11-12 et les contacts N.C. des fins de course d'ouverture en série avec la phase d'ouverture de chacun des moteurs.


Avec ces raccordements, chacun des vantaux s'arrête lorsque les fins de course interviennent.

En cas de détection d'obstacle lors de la manoeuvre d'ouverture, seul le vantail ayant relevé l'obstacle s'arrête avec une manoeuvre de dégagement.

Lors de la manoeuvre de fermeture, les deux vantaux se rouvrent.







(Fig. 12.4) Les vantaux s'arrêtent sur les butées mécaniques et s'inversent sur les obstacles.

Imposer le temps de manoeuvre 2÷3 s supérieur au temps réel utilisé par les vantaux (TM<MAX), raccorder les contacts N.O. des fins de course de proximité de fermeture aux bornes 0-11-12 et les positionner 2÷3 s avant la butée mécanique.

Avec ces raccordements, chacun des vantaux s'arrête sur sa propre butée mécanique de fermeture et d'ouverture.

En cas de détection d'obstacle lors de la manoeuvre d'ouverture, seul le vantail ayant relevé l'obstacle s'arrête avec une manoeuvre de dégagement.

Lors de la manoeuvre de fermeture, en cas de détection d'obstacle avant l'intervention du fin de course de proximité, les vantaux se rouvrent; après l'intervention du fin de course de proximité, les vantaux s'arrêtent sur l'obstacle.


(Fig. 12.5) Le vantaux s'arrêtent sur les fins de course en ouverture et sur les butées mécaniques en fermeture et s'inversent sur les obstacles.


Imposer le temps de manoeuvre 2÷3 s supérieur au temps réel utilisé par les vantaux (TM<MAX), raccorder les fins de course de proximité de fermeture aux bornes 0-11-12 et les positionner 2÷3 s avant la butée mécanique.

Raccorder les fins de course N.C. d'ouverture en série avec la phase d'ouverture de chaque moteur. Avec ces raccordements, le vantail s'arrête sur la butée mécanique de fermeture, et en ouverture lorsque le fin de course correspondant intervient.


Lors de la manoeuvre d'ouverture et en cas de détection d'obstacle, le vantail s'arrête avec une manoeuvre de dégagement.


Lors de la manoeuvre de fermeture et en cas de détection d'obstacle avant l'intervention du fin de course de proximité, les vantaux se rouvrent; après l'intervention du fin de course de proximité, les vantaux s'arrêtent sur l'obstacle.






13. MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT HOMME MORT





Dans cette condition, les commandes d'ouverture (1-5) et de fermeture (1-6) fonctionnent seulement si elles sont maintenues enfoncées, à leur relâchement l'automatisme s'arrête. La fermeture automatique et les commandes radio sont désactivées.





DITEC S.p.A. Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.lla (VA) Italy Tel. +39 02 963911 Fax +39 02 9650314 www.ditec.it ditec@ditecva.com

 DITEC BELGIUM
 LOKERN
 Tel. +32 9 3560051
 Fax +32 9 3560052
 www.ditecbelgium.be
 DITEC DEUTSCHLAND
 OBERURSEL

 Tel. +49 6171 914150
 Fax +49 6171 9141555
 www.ditece-germany.de
 DITEC ESPAÑA
 ARENYS DE MAR
 Tel. +34 937958399

 Fax +34 937959026
 www.ditecespana.com
 DITEC FRANCE
 MASSY
 Tel. +33 1 64532860
 Fax +33 1 64532861
 www.ditecfrance.com

 DITEC GOLD PORTA
 ERMESINDE-PORTUGAL
 Tel. +351 22 9773520
 Fax +351 22 9773528/38
 www.goldporta.com
 DITEC SVIZZERA

 BALERNA
 Tel. +41 848 558855
 Fax +41 91 6466127
 www.ditecswiss.ch
 DITEC ENTREMATIC NORDIC
 LANDSKRONA-SWEDEN

 Tel. +46 418 514 50
 Fax +46 418 511 63
 www.ditecentrematicnordic.com
 DITEC TURCHIA
 ISTANBUL
 Tel. +90 21 28757850

 Fax +90 21 28757798
 www.ditec.com.tr
 DITEC AMERICA
 ORLANDO-FLORIDA-USA
 Tel. +1 407 8880699
 Fax +1 407 8882237

 www.ditecamerica.com
 DITEC CHINA
 SHANGHAI
 Tel. +86 21 62363861/2
 Fax +86 21 62363863
 www.ditec.cn